

Instruktion för att öppna dörren!

Antenn



- Vid passage väck enheten genom att röra vid antennen.
- En optisk signal visar om dörren är låst el. öppen.
(röd) (grön)
- Visa brickan mot antenn, tryck ned handtaget och gå in.

Instruktion för att låsa dörren!



- Vid låsning väck enheten genom att röra vid antennen.
- En optisk signal visar om dörren är låst el. öppen.
(röd) (grön)
- Visa brickan mot antenn, drag upp handtaget enl. bild och dörren är låst.